

Véhicules lourds diesel

Quantité d'économiseurs de carburant nécessaires :

***Poids lourds jusqu'à 500 CV :**

6 appareils minimum ou 1 après la pompe + 1 par injecteur.

***Poids lourds de plus de 500 CV :**

7 appareils minimum ou 1 après la pompe + 1 par injecteur.

Version optimale : 1 économiseur de carburant après la pompe à injection + 1 économiseur de carburant par injecteur.

Exemple : il faudra 7 économiseurs pour un moteur de 6 cylindres.

En cas d'accessibilité limitée aux injecteurs (ou espace insuffisant) :

Mettre 1 économiseur de carburant par 1.5 litres de cylindrée avant la pompe à injection.

Exemple : il faudra 6 économiseurs de carburant pour un moteur de 8 litres de cylindrée.